

## **Instrukcja pielęgnacji, dzięki której będziesz mógł cieszyć się produktem dogBar® przez długi czas**

dogBar® wykonany jest z warstwowo klejonego forniru z prawdziwego drewna. Dzięki temu, pomimo filigranowej konstrukcji, ma stabilną i trwałą formę.

Naturalny materiał, jakim jest drewno, może pracować w zależności od warunków na miejscu. Dlatego dogBar® należy umieścić w suchym i równym miejscu.

Należy unikać

- wysokiej wilgotności
- silnych wahań temperatury
- silnego światła słonecznego

## **Czyszczenie**

Wysokiej jakości powierzchnie dogBar® są przeznaczone do codziennego użytku.

Środki uszczelniające powierzchnie są odporne na ślinę i nieszkodliwe dla psa.

Nie należy czyścić korpusu dogBar® agresywnymi środkami ani zbyt szorstkimi przedmiotami, zwykle wystarczy wilgotna ściereczka (w razie potrzeby łagodne mydło, mocno rozcieńczony ocet). Środki do szorowania lub wszystkie rozcieńczalniki nitro i żywicy syntetycznej lub podobne środki czyszczące nie nadają się do pielęgnacji powierzchni. Należy nie używać parownic.

Należy natychmiast usuwać resztki wody lub jedzenia.

DogBar® nigdy nie należy myć w zmywarce.

Wybierając dogBar®, wybierasz stabilny i wytrzymały produkt, jednak choć to może być kuszące, zdecydowanie odradzamy używanie dogBar® jako podnóżka lub stołka.

Porcelanowe miski można myć w zmywarce.